

DATABLAD

Datum: 2020-03-25



Produktnavn: AcryRoad W-2000

Salg: ColorPoint Osby Kemi AB,
Modellgatan 7, S 283 50 Osby
Tel: +46-479-131 90
E-post: info@colorpoint.se
Hjemmeside: www.colorpoint.se

Bruksområde: linjemalingsfarge (vegmerkemaling)

Farge	Hvit og Gul
Densitet	1,6 kg/ dm ³
Bindemiddel	Vannbasert hurtigtørkende akryl
Annet	Viskositet, luminans etc. se egen spesifikasjon. Lett ammoniakklukt.
Forpakning	30 kg spann eller 1600 kg IBC/ Fluid-bag
Oppbevaring	Kjølig og tørt. Oppbevares frostfritt! Det er normalt at noe separasjon skjer. Innholdet i spannet blandes godt før arbeidet påbegynnes. Beskyttes mot frost!

AcryRoad W-2000 er en hurtigtørkende vannbasert 1-komponent maling med høyt tørrstoffinnhold. AcryRoad W-2000 er utviklet for å påføres asfalt, men kan også påføres betongunderlag forutsatt at underlaget har en egnet struktur. Produktet er miljøtilpasset og har god slitestyrke.

Forberedelser: Fei underlaget manuelt eller med maskin. Fjern/ vask bort løse partikler som sand, leire, oljer, fett etc. (la tørke helt før maling påbegynnes). Asfalt og betong skal være minst 14 dager gammel. Betong skal være helt fri fra rester av sementhud etc. Ved tvil, testmal først og evaluer. Underlaget skal være tørt (bruk fuktmåler ved behov). Tenk på duggpunktet! Mål overflatens temperatur og sørg for at den er minst 3°C høyere enn duggpunktet. Vindhastighet og overflatens temperatur skal være innenfor avtalte grenser. Start ikke påføring hvis nedbør/ høy luftfuktighet forventes innen de kommende timene. Merk at tørketiden er avhengig av våtfilmens tykkelse, omgivelsestemperatur og luftfuktighet. Overflatetørr innen 15 minutter ved +20°C / 50% RH (normal våtfilm ca 500 gram per m²) samt helt tørr etter ca to timer. Lagring kjølig og tørt. Bland malingen godt. Tynn ved behov med vann. Påføres med høy- eller lavtrykksprøyte alternativt ColorPoint linjeruller bredde 5 eller 10 cm. Påføringsutstyr skal være i rustfritt materiale eller tilsvarende samt være ren og fri for andre ikke-kompatible systemer. Rengjør verktøy umiddelbart med vann før produktet tørker. For retro-refleksjon: Påfør "drop-on" kuler direkte i våtfilmen (ca 200 mikron) med en egnet anordning.

De tekniske data vi oppgir samt våre instruksjoner og anbefalinger er alle basert på underlag fra vår leverandør. De er ment å hjelpe brukeren å finne den mest passende arbeidsmetoden og oppnå best mulig resultat. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås ved bruk av produktet. For oppfølging anbefaler vi at løpende notater føres hva gjelder batch-nummer, dato, sted, klimadata, temperatur, veiforhold, eventuelle forarbeider, lagringsforhold etc. Dette dokumentet oppdateres løpende. Forbehold om skrivefeil.